

Los conectores a la salida de los amplificadores operacionales son para colocar resistencias que limitarán la corriente de base (Ib) de cada transistor

Los conectores que están entre los emisores y GND son para colocar resistencias que limitarán la corriente de colector (Ic) de cada transistor

Estas resistencias, según el datasheet del transistor 2n2222 se eligen con base en:

$$lc = 150 \text{ mA}, lb = 15 \text{ mA}$$

 $lc = 500 \text{ mA}, lb = 50 \text{ mA}$

Interfaz de señales analógicas

Digicontrol Sheet: /		
	_analogica.kicad_sch	
Title: Inte	faz analógica	
Size: A4	Date: 2025-09-15	Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.4		ld: 1/1